



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet P2055 DN msg inicializando piscando os 2 leds

Subject: Re: HP Laserjet P2055 DN msg inicializando piscando os 2 leds

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 14/04/2017 21:40:48

VERIFIQUE SE O FUSOR ESTA AQUECENDO CORRETAMENTE OU VERIFIQUE SE TODOS
OS CONECTORES DA PLACA ESTAO CERTOS E BEM CONECTADOS