



**Forum: LASER**

**Topic: LASER C330dn**

**Subject: LASER C330dn**

Enviado por: Fatimafh

Enviado em: 29/04/2017 10:06:49

Liguei a impressora, acendeu a tecla Attention e em seguida apaga. Tornei a ligar, acendeu a Attention e em seguida a Ready, mas apaga em seguida ou nada acontece quando ligo a impressora. O que pode ser ?