



Forum: LASER

Topic: Desmontar lateral da Kyocera

Subject: Desmontar lateral da Kyocera

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 19/06/2017 17:19:42

Olá, minha Kyocera M2035 vem apresentando um atolamento de papel contante, já troquei a fusora e não resolveu. Li em um forum que o problema pode ser a engrenagem que movimenta o fusor que fica na lateral da máquina, só que não consigo chegar até ela. Alguém teria algum tutorial ou vídeo demonstrar como desmontar a lateral e chegar até esta engrenagem ?