



Forum: LASER

Topic: EPSON L355-ERRO SEM PAPEL OU CARREGAMENTO INCORRETO

Subject: EPSON L355-ERRO SEM PAPEL OU CARREGAMENTO INCORRETO

Enviado por: Real_Ink

Enviado em: 21/06/2017 16:23:54

Boa tarde pessoal, tenho uma epson l355 ecotank, ela imprime duas folhas normalmente e em seguida apresenta erro de estar sem papel ou carregamento incorreto, contudo quando a mensagem acusa, ela puxa um folha em branco e essa mesma folha fica enroscada..deduzo que seja algum sensor ou até mesmo a placa logica.. fico grato se alguém puder me ajudar..