Forum: LASER

Topic: Desmontar lateral da Kyocera

Subject: Re: Desmontar lateral da Kyocera

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 24/06/2017 09:44:17

No caso agora devo remover esta placa e esta parte de metal para ter acesso a engrenagem ?

Segue imagem:
http://imgur.com/a/M3Xjb