



Forum: LASER

Topic: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO

Subject: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 18/10/2017 18:31:10

BOA TARDE, ESSA HP P 112 TROQUEI FUSOR, PRESSOR, LASER E QUANDO LIGO ELA NÃO FAZ NEM UM MOVIMENTO E PISCA O LED ATENÇÃO E DEPOIS ACENDE O VERDE, E FICA OS DOIS ACESOS O QUE PODE SER ?