



Forum: LASER

Topic: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO

Subject: Re: HP P 1102 OS 2 LEDS ACESO

Enviado por: action

Enviado em: 23/10/2017 09:23:29

De uma olhada no manual pagina 76 !

<http://img.submarino.com.br/manuais/110778243.pdf>

pelo que eu vi , está assim

As luzes Atenção e Pronto estão acesas. O produto encontrou um erro fatal do qual ele não pode se recuperar.

1. Desligue o produto ou desconecte o cabo de alimentação do produto.

2. Aguarde 30 segundos e ligue o produto ou reconecte o cabo de alimentação ao produto.

3. Aguarde a inicialização do produto.

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente HP. Consulte Suporte ao cliente na página 114.