



Forum: LASER

Topic: Hp cp1525nw atolamento 2

Subject: Re: Hp cp1525nw atolamento 2

Enviado por: FellipeA

Enviado em: 01/11/2017 23:23:34

problema deve ser a solenoide da B2, retire ela, limpe e cole uma fita isolante onde tinha uma especie de cola que na verdade as solenoides vem com uma buchinha para amortecer o impacto , ou pode ser falta de lubrificação no fusor