



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP DESKJET 3050 SAI FOLHA EM BRANCO ANTES DE IMPRIMIR

Subject: Re: HP DESKJET 3050 SAI FOLHA EM BRANCO ANTES DE IMPRIMIR

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/02/2018 15:20:45

Ola amigo! Você esta usando a impressora com cartucho em modo unico? Se sim, coloque o cartucho colorido e faça o teste novamente, ja peguei alguns casos parecidos, mas esse problema somente acontecia quando o cliente usava a impressora com cartucho em modo unico (somente o cartucho preto)