



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung SCX4600 não puxa Papel**

**Subject: Re: Samsung SCX4600 não puxa Papel**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 22/03/2018 07:27:39

A mola da embreagem saiu do lugar. Recoloque. Se soltar novamente em um curto espaço de tempo, troque.