



Forum: LASER

Topic: Samsung M3375fd não ler toner nem unidade de imagem

Subject: Samsung M3375fd não ler toner nem unidade de imagem

Enviado por: Affonso

Enviado em: 17/04/2018 15:51:58

Estou com esta impressora, estava com a placa lógica queimada entrada usb e era resetada...troquei a placa lógica e comprei os chip do Drum e. toner mas não reconhece nenhum dos dois. Alguem sabe me dizer o que pode ser