



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON L220

Subject: EPSON L220

Enviado por: w3llington

Enviado em: 12/05/2018 11:21:50

BOM DIA! ESTOU COM UM PROBLEMA NA IMPRESSORA EPSON, QUANDO EU TIRO UMA COPIA, ELA CORTA UM PEDAÇO DA PAGINA, NÃO COPIA TODA A PAGINA, NO FINAL DA PAGINA SAI EM BRANCO, O SCANNER SO MOVE ATE A OPÇÃO " LTR " NAO VAI ATE O TAMANHO PAPEL A4, COMO SE ESTIVESSE CONFIGURADO PARA COPIAR EM UM TAMANHO MENOR, POREM ELA NAO TEM PAINEL DE VISUALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO, ALGUEM SABE COMO RESOLVER?

OBS:

-JA TESTEI OUTRO SCANNER

- NAO E DRIVER, POIS ELA FUNCIONA INDEPEDENTE (SEM TA NO COMPUTADOR)

- JA TESTEI CABO FLAT

SEI QUE TEM UMAS OPÇÕES NO ADJUSTMENT POREM, NAO RECORDO COMO FAZ.

GRATO!