



Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC-8890DW ERRO 6F

Subject: Re: BROTHER MFC-8890DW ERRO 6F

Enviado por: diegohftavares

Enviado em: 13/06/2018 11:13:09

tenta trocar a placa de saída dos termistores, a placa onde voce liga o cabo branco e vermelho do fusor... Se mesmo assim persistir troca a placa fonte.