



Forum: LASER

Topic: impressora HP P4015 não liga

Subject: Re: impressora HP P4015 não liga

Enviado por: v_bortoli

Enviado em: 19/06/2018 15:58:47

Boa tarde, acabei trocando a placa lógica e a máquina ligou, mas agora esta a apresentando alguns sintomas estranhos,

1' situação: quando ligo a máquina ela faz o processo inicial e quando começa a acionar o mecanismo derrepente ela desliga por completo, apaga tudo, depois só desligando pra ela voltar a ligar novamente,

2' situação: após ela fazer o processo inicial, quando inicia o mecanismo apresenta um erro de fusor, e

3' situação, fiz o reset do sistema de imagem e ela fez a inicialização normalmente, mas quando acionei uma impressão e voltou a apresentar o erro do fusor;

Alguém já se deparou com este problema, sabe alguma solução, agradeço