



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother dcp 7065 nao some mensagem

Subject: Re: brother dcp 7065 nao some mensagem

Enviado por: Ian1000

Enviado em: 19/09/2018 17:37:34

Ja tentou fazer o reset geral da impressora?

Para acessar o menu de manutenção aperte MENU + INICIAR + 4 VEZES SETA PARA CIMA, vai entrar em modo manutenção com a seta coloque 01 e der OK, depois coloque 95 e por ultimo coloque 99 para sair do modo.