Forum: LASER

Topic: hp laserjet 1132 nao inicializa

Subject: Re: hp laserjet 1132 nao inicializa

Enviado por: w3llington

Enviado em: 06/12/2018 12:03:18

amigo, olhe dentro da unidade laser pode ter alguma sugeira, caso nao seja isso, voce desliga a maquina da energia, descarrega os capacitores " Ligado ela fora da energia " preciona a opção X + COPIA + MENU e ligue a impressora na energia e no botao power, porem n solte durante 10s, depois solte e espere para ele iniciar. espero ter ajudado...

da um like ae...