



**Forum: OUTROS**

**Topic: Samsung clx3185série esquentava e enrolava papel no fusor e saindo duas linhas na copia**

**Subject: Samsung clx3185série esquentava e enrolava papel no fusor e saindo duas linhas na copia**

Enviado por: Roberto25

Enviado em: 23/02/2019 21:40:33

Boa noite ! Gostaria de duas orientações se possível! Estou com uma Samsung clx 3185 série, ela começou a enrolar o papel no fusor quando esquentava! Tirei o papel e começou a tirar cópia não deu nem 5 cópias esquentou e enrolou de novo!! Pode ser o termostato? ?

Só que na terceira vez às cópias começaram a sair com duas linhas horizontais uma na parte de cima e outra na parte de baixo justamente onde tem texto!! Por favor !! Alguém pode me ajudar !  
Agradeço!