



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON STYLUS CX 3700

Subject: EPSON STYLUS CX 3700

Enviado por: soave

Enviado em: 08/01/2008 17:16:01

Esta impressora esta imprimindo normalmente,as vezes,enrosca a folha.Acredito ser problemas nas borrachas,preciso fazer a manutençao das mesmas.E a primeira vez que atendo a esse tipo de impressora,nao consigo abri-la para fazer a manutençao das borrachas,ou seja,para abrir a impressora preciso retirar o Modulo Sacnner,ja tentei abrir de todas as formas,nao consigo.