



Forum: LASER

Topic: Lexmark E120 ao ligar toas as luzes acesas

Subject: Lexmark E120 ao ligar toas as luzes acesas

Enviado por: yasilver

Enviado em: 08/04/2019 21:12:40

Pessoal estpu com uma impressora o modelo citado a cima, que ao ligar fica com todos os leds piscando ao apertar o botão continuar, ela fica piscando apenas o led de atolamento de papel, quando aperto novamente o botão continuar ela fica piscando o led com o simbolo de uma lampada e led da folha.

Parece que sao dois ou tres problemas mas quais ??? alguém poderia me direcionar pelo erros indicados pois lexmark não conheço nada