



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark MX310dn não puxa papel

Subject: Re: Lexmark MX310dn não puxa papel

Enviado por: jefin22

Enviado em: 01/05/2019 11:36:45

Bom dia, esse defeito geralmente é causado pelo rolete, solenoide ou tracionador de papel, se o rolete que você colocou é novo trocou o solenoide completo, não só a mola e a capa da mola, possivelmente é o tracionador de papel.