



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: EPSON L656 - Mensagem de cabeçote entupido e apos Ok se desliga**

**Subject: EPSON L656 - Mensagem de cabeçote entupido e apos Ok se desliga**

Enviado por: paulomcpim

Enviado em: 08/07/2019 16:07:07

A epson L656 apresenta as seguintes mensagens:

os jatos do cabeçote de impressao podem estar entupidos

recomenda-se a execução da verificacao

[OK] Concluir

Ao apertar OK, aparece Preparando...da dois bips e se desliga

O cliente não resetou a tinta preta esta no nivel 0% e não consigo chegar ao menu de manutenção para reseta-la porque a impressora se desliga antes.