



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON L656 - Mensagem de cabeçote entupido e apos Ok se desliga

Subject: Re: EPSON L656 - Mensagem de cabeçote entupido e apos Ok se desliga

Enviado por: zevelions

Enviado em: 12/07/2019 17:05:15

Caso encontre o firmware você poderia colocar ela no modo de serviço, fazer downgrade ou atualizar.

Verifica se ela segura ligada em modo de serviço.