



Forum: LASER

Topic: Impressora hp CP1025 color não inicializa

Subject: Impressora hp CP1025 color não inicializa

Enviado por: v_bortoli

Enviado em: 12/11/2019 11:43:30

Bom dia, estou com esta CP1025 dando umas falhas na impressão, a película do fusor estava danificada, desmontei e troquei a mesma, porém agora a máquina não inicializa mais, quando ligo começa a piscar os leds do painel e para na função de advertência, não inicializa o mecanismo, já desmontei umas duas ou três vezes e revisei todo o fusor e todas as conexões, estão tudo ok, chave da tampa superior e tampa traseira, todas acionadas e simplesmente não aciona mais nada, Tenho uma outra máquina aqui parada com problema de fonte, que foi ligada em 220V, coloquei esta fonte da que parou nesta queimada e ficou do mesmo jeito, tudo indicando que seja um defeito de fonte mesmo, já andei vasculhando a net para ver se conseguia o esquema desta fonte para poder fazer uma análise melhor mas não consegui encontrar,

Se alguém tiver alguma informação que possa me ajudar agradeço, cliente está na minha bota