



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L1300

Subject: Epson L1300

Enviado por: CENTRONIX15

Enviado em: 30/10/2020 17:34:15

impressora faz que imprime e folha sai em branco .
desmontei cabeçote mas ele esta perfeita.
quero dizer não esta entupida ,mas não sai nem um sinal de tinta na folha.