

Forum: LASER

Topic: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona Subject: Re: Brother MFC-I5702DW deslizar guia do fio corona

Enviado por: certasolucoes

Enviado em: 24/11/2020 10:46:25

Bom dia Tiago,

Troquei a peça completa.

Assim que ela aciona para fazer a impressão, ela para e dá a mensagem, não chega nem a puxar o papel da bandeija.

As vezes quando ele puxa, a folha sai em branco, mas é muito difícil acontecer de puxar, e mesmo assim a mensagem fica no painel.

Ai abre a porta frontal, tira o toner e coloca novamente, fecha ela, a mensgem some, mas é mandar imprimir algo, volta.