



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: EPSON L4150 TRACIONA FOLHA PORÉM NAO SAI IMPRESSÃO**

**Subject: Re: EPSON L4150 TRACIONA FOLHA PORÉM NAO SAI IMPRESSÃO**

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 26/01/2022 13:49:58

Boa tarde meu amigo, tres possibilidades que ja ocorreram comigo, na primeira o sensor estava sujo( o sensor da placa logica, logo na entrada de papel, na segunda o mesmo sensor estava sem a molinha(mas a impressão saia nesse caso) e na terceira o rolete de retardo estava com a molinha estourada, ai o papel passava muito pra frente na puxada e ele passava direto sem correr a cabeça de impressão, a cabeça de impressão trabalha ou o papel só passa direto sem ela movimentar?