



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Impressora Brother DCP-L5652 Soltando o pó da folha ao imprimir frente e verso**

**Subject: Impressora Brother DCP-L5652 Soltando o pó da folha ao imprimir frente e verso**

Enviado por: ASC

Enviado em: 11/07/2023 11:29:10

Bom dia a todos, impressora Brother DCP-L5652 não esta fixando o pó no papel ao imprimir frente e verso no modo duplex, consegui solucionar alterando o tipo de papel no computador e na impressora, alterando o tipo de papel colocando o tipo de papel como : papel reciclado, depois de mudar as configuração não esqueça de reiniciar o computador para que as novas configurações entre em vigor. Boa sorte a todos

Arquivo anexado: [redacted]

thumbnail\_IMG\_0381.jpg (101.57 KB)

