



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L3150 Não Liga Fonte Ok placa Logica 4,1v

Subject: Re: Impressora Epson L3150 Não Liga Fonte Ok placa Logica 4,1v

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/08/2023 12:32:00

Bom dia! Se os transistores da cabeça que ficam na placa principal estiver em curto o primeiro passo seria fazer a substituição dos mesmos e ligar a impressora mas com o cabo da cabeça de impressão desconectado da placa principal, pois se os transistores da cabeça de impressão esta em curto provavelmente a cabeça de impressão tambem vai estar em curto, nesse caso a melhor forma e fazer a substituição da placa principal e do cabeçote de impressão.