



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Bandeja de DVD na Epson R220**

**Subject: Bandeja de DVD na Epson R220**

Enviado por: Penta\_KKND

Enviado em: 16/01/2008 14:50:00

Boa Tarde,

Um amigo meu recomendou esse fórum, que vem sendo muito útil pra ele, espero que os amigos possam me ajudar também.

Meu problema vem acontecendo com a bandeja de impressão em CD/DVD.

Normalmente a bandeja é colocada no trilho utilizando as setas como limitadores. A bandeja é tracionada para o interior da impressora e depois ejetada um pouco para dar início à impressão.

há duas semanas, coloco a bandeja normalmente, como sempre fiz, ela traciona para o interior, mas depois ela ejeta por completo, não iniciando a impressão e apresenta no ferenciador da impressora, a mensagem: "O Tabuleiro de CD/DVD não está corretamente colocado.", o problema é que está e independente do local onde coloque a bandeja, a mesma mensagem é exibida.

Agradeço qualquer ajuda.

Atenciosamente,

Penta KKND