



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: RICOH SP 4510SF

Subject: Re: RICOH SP 4510SF

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 14/04/2017 21:37:39

Pressione a tecla da página 2 . " /*" Chave e "#" ao mesmo tempo , sem soltar durante 10 segundos . Liberar essas teclas muito cedo não fará nada para sua copiadora e reset não irá ocorrer.

3

Solte as teclas quando os poderes da copiadora para baixo. Após 10 segundos , a copiadora Ricoh irá encerrar e começar a arrancar novamente. Solte as teclas assim que você vê a tela desligue ou ouça o poder desligar . Quando a copiadora liga novamente , o processo de redefinição estará completa.

4

teste para o sucesso. Atravessar as configurações padrão vai dizer se o reajuste foi bem sucedida. Se você perceber que algumas configurações não foram redefinidas para as configurações de fábrica , ou repita os passos acima ou consulte um técnico de copiadora Ricoh treinado.

ATENÇÃO ESTE PROCEDIMENTO VAI APAGAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES E ARQUIVOS DESTA MAQUINA, SE PUDER FAÇA BAKUP DE SUAS PASTAS.