



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ML-2010**

**Subject: Re: Samsung ML-2010**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 31/01/2011 12:15:09

Pronto, vc já mediu e deu ok. Só confirma se foi medido entre os dois pinos do P/J que vai para o fusor, pois se deu continuidade, é porque o circuito todo está ok. E se está ok o fusor está aquecendo ou tem problema de placa.

O termistor, que é aquela peça que fica monitorando a caloria, não precisa ser medido.