



Forum: LASER

Topic: HP P4515 parando a impressão

Subject: Re: HP P4515 parando a impressão

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 15/01/2015 20:14:48

Ttinho_27

Com base nos últimos registros:

302943 13.06.00 04.048.4 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
302880 10.30.00 04.048.4 Suprimento não HP em uso
302881 41.03.00 04.048.4 ERRO GERAL DE IMPRESSÃO
302880 10.10.00 04.048.4 Memória ausente no suprimento
302880 10.40.00 04.048.4 Suprimentos HP originais instalados
302880 50.5 04.048.4 ERRO DA IMPRESSORA
302884 13.06.00 04.048.4 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
302760 10.30.00 04.048.4 Suprimento não HP em uso
11-DEZ-2014 04:49 PM 302760 13.20.00 04.048.4 A IMPRESSORA NÃO PODE EJETAR O PAPEL AUTOMATICAMENTE
26-NOV-2013 01:05 PM 302760 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:05 AM 302623 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:04 AM 302622 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:03 AM 302621 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:03 AM 302620 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:01 AM 302619 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
13-AGO-2012 11:00 AM 302618 13.30.00 04.048.4 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 1, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
09-AGO-2012 02:24 PM 302590 50.3 04.048.4 ERRO DA IMPRESSORA
09-AGO-2012 02:07 PM 302590 10.40.00 04.048.4 Suprimentos HP originais instalados

1-Sugiro colocar um cartucho de toner NOVO mesmo que seja compatível pois tem apresentado muito erro nele.

2- Meça a rede elétrica com a impressora desligada anote a tensão deixe o multímetro conectado na tomada junto da máquina e ligue e uma sequência de 200 impressões sem tirar o olho do multímetro

e se durante o funcionamento a tensão cair mais que 6Volts a rede elétrica tem problema.

3- troque os rolos alimentadores por NOVOS e a embreagem de separação de folha RC2-5262-000CN também.

Estas observações já resolveram problemas deste tipo e pode ser que seja o seu caso.

Simionato